



VOLTIMETRO AMPERIMETRO para soldadora MIG



Esta placa permite la medición de tensión y corriente de la torcha.

El valor de la tensión viene calibrado de fábrica, el valor de la corriente se calibra en la soldadora a utilizar permitiendo usar como shunt el mismo cable que va hacia la torcha.

La calibración de la corriente se realiza con dos valores de referencia utilizando un pulsador soldado a la placa para ese uso.

Con unos simples pasos de calibración la placa queda indicando la corriente, y no se borra aun cuando se apague el equipo.

Se puede configurar para conectarla tanto del lado de la masa como de la salida positiva de la corriente.

Se alimenta con una tensión simple de 12VCA.

Provee una lectura estable.